

IT

Norme di sicurezza

- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti e conformemente alle istruzioni del manuale.
- Evitare l'uso in ambienti estremamente umidi, polverosi o con temperature estreme. Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua o in luoghi umidi per prevenire malfunzionamenti o scosse elettriche.
- Assicurarsi che il cavo non sia danneggiato, attorcigliato, schiacciato o sottoposto a trazione eccessiva. Non tirare il cavo per scollegarlo dalla presa.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo o sul dispositivo. Posizionare il dispositivo su superfici stabili e orizzontali per evitarne la caduta.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire rischi di soffocamento, masticazione o uso improprio.
- Non smontare, riparare o sostituire parti del dispositivo. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da centri di assistenza autorizzati.
- Non inserire oggetti o liquidi all'interno del dispositivo per evitare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.
- Le aperture di aerazione devono rimanere libere per garantire la ventilazione e prevenire surriscaldamenti.
- Utilizzare solo adattatori e prese conformi agli standard elettrici locali. Non sovraccaricare le prese elettriche utilizzando troppi adattatori multipli.
- Smaltire il prodotto e le batterie in conformità alle normative locali sul riciclaggio dei rifiuti elettronici.

Pulizia del dispositivo

- Scollegare il dispositivo dalla corrente prima di pulirlo. Utilizzare un panno asciutto per la pulizia esterna. Non utilizzare liquidi, prodotti spray o detergenti aggressivi.

Sostituzione della batteria

Alcuni dispositivi possono contenere batterie interne che richiedono particolare attenzione:

- Non esporre le batterie a temperature superiori a 60°C o a fonti dirette di calore.
- Non smontare, ricaricare, perforare o gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- Sostituire le batterie solo con modelli conformi e raccomandati dal produttore.
- Smaltire le batterie secondo le normative locali, utilizzando i sistemi di raccolta dedicati.

Danni all'udito

- L'uso prolungato di cuffie o auricolari ad alto volume può causare danni permanenti all'udito. Limitare il tempo di utilizzo a volumi elevati e abbassare il volume se non si percepiscono suoni o voci nelle vicinanze.

Avvertenze generali

- Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore, esposizione diretta ai raggi solari o apparecchiature che emettono campi elettromagnetici intensi (es. televisori, motori elettrici, trasformatori).
- Non intervenire personalmente sui componenti del dispositivo. Per aggiornamenti o riparazioni rivolgersi al rivenditore o a personale autorizzato.
- Oggetti piccoli o parti della confezione possono rappresentare un rischio di soffocamento: conservare il prodotto e la confezione lontano dalla portata dei bambini.
- I prodotti wireless/Bluetooth possono generare campi elettromagnetici che potrebbero interferire con il funzionamento di pacemaker o altri dispositivi elettromedicali. Se si è portatori di un pacemaker o di altri dispositivi medici, consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto.

Avvertenze in merito all'epilessia

- La visione di immagini con luci particolarmente intense o intermittenti, come durante l'uso di videogiochi o la visione di contenuti multimediali, può provocare crisi epilettiche o perdite di coscienza in persone predisposte.
- Questi sintomi possono manifestarsi anche in persone che non hanno precedenti episodi di epilessia. Se si verificano vertigini, problemi alla vista, contrazioni muscolari o degli occhi, perdita di coscienza, disorientamento, movimenti involontari o convulsioni, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Chi soffre di epilessia o ha precedenti di crisi epilettiche deve consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.
- I genitori sono invitati a monitorare attentamente il comportamento dei propri figli durante l'uso del dispositivo e a interrompere immediatamente l'attività se si presentano i sintomi sopra descritti.

ENG**Safety Instructions**

- Use the device only for its intended purposes and in accordance with the instructions in the manual.
- Avoid using the device in extremely humid, dusty, or high-temperature environments. Do not use the product near water or in damp areas to prevent malfunctions or electric shocks.
- Ensure the cable is not damaged, twisted, crushed, or subjected to excessive tension. Do not pull the cable to disconnect it from the socket.
- Do not place heavy objects on the cable or the device. Place the device on stable, horizontal surfaces to prevent falls.
- Keep the device out of reach of children and pets to avoid risks of choking, chewing, or misuse.
- Do not disassemble, repair, or replace parts of the device. Repairs must only be carried out by authorized service centers.
- Do not insert objects or liquids into the device to avoid short circuits, fires, or electric shocks.
- Keep ventilation openings clear to ensure proper airflow and prevent overheating.
- Use only adapters and outlets that comply with local electrical standards. Do not overload electrical outlets by using too many power strips or adapters.
- Dispose of the product and batteries in accordance with local electronic waste recycling regulations.

Cleaning the Device

- Disconnect the device from the power supply before cleaning. Use a dry cloth for external cleaning. Do not use liquids, sprays, or aggressive detergents.

Battery Replacement

Some devices may contain internal batteries that require special care:

- Do not expose the batteries to temperatures above 60°C or direct heat sources.
- Do not disassemble, recharge, puncture, or dispose of batteries in fire or water.
- Replace batteries only with models recommended by the manufacturer.
- Dispose of batteries in compliance with local regulations, using designated collection systems.

Hearing Damage

- Prolonged use of headphones or earphones at high volumes can cause permanent hearing damage. Limit usage time at high volumes and lower the volume if you cannot hear sounds or voices nearby.

General Warnings

- Do not place the product near heat sources, direct sunlight, or devices emitting strong electromagnetic fields (e.g., televisions, electric motors, transformers).
- Do not attempt to repair the device yourself. For updates or repairs, contact an authorized dealer or service personnel.
- Small objects or parts of the packaging can pose a choking hazard: keep the product and packaging out of reach of children.
- Wireless/Bluetooth products may generate electromagnetic fields that could interfere with the functioning of pacemakers or other medical devices. If you have a pacemaker or other medical devices, consult your doctor before using the product.

Epilepsy Warnings

- Viewing images with particularly intense or flashing lights, such as during video games or multimedia content, may trigger seizures or loss of consciousness in individuals predisposed to epilepsy.
- These symptoms can also occur in people without a prior history of epilepsy. If you experience dizziness, vision problems, muscle or eye twitching, loss of consciousness, disorientation, involuntary movements, or seizures, stop using the device immediately and consult a doctor.
- Individuals with epilepsy or a history of seizures should consult their doctor before using the device.
- Parents are advised to closely monitor their children's behavior while using the device and to stop its use immediately if any of the above symptoms occur.