

IT

- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti e conformemente alle istruzioni del manuale.
- Evitare l'uso in ambienti estremamente umidi, polverosi o con temperature estreme. Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua o in luoghi umidi per prevenire malfunzionamenti o scosse elettriche.
- Assicurarsi che il cavo non sia danneggiato, attorcigliato, schiacciato o sottoposto a trazione eccessiva. Non tirare il cavo per scollegarlo dalla presa.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo o sul dispositivo. Posizionare il dispositivo su superfici stabili e orizzontali per evitare cadute o danneggiamenti.
- Le aperture di aerazione devono rimanere libere per consentire una corretta ventilazione. Evitare l'introduzione di corpi estranei all'interno del dispositivo.
- Non smontare, sostituire o riparare il prodotto. Qualsiasi intervento deve essere eseguito esclusivamente da centri di assistenza autorizzati.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dalla rete elettrica e utilizzare un panno asciutto. Non utilizzare liquidi, prodotti spray o detergenti chimici aggressivi. È vietato pulire le parti interne del prodotto.
- Non collocare il dispositivo vicino a fonti dirette di calore o esporlo ai raggi solari.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata sul prodotto. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa CA stabile, accessibile e dotata di messa a terra.
- Non sovraccaricare le prese elettriche utilizzando troppe spine o adattatori multipli.
- L'impianto elettrico deve essere conforme alle normative vigenti e dotato di linea di terra, salvavita differenziale e disgiuntore magnetotermico.
- Durante i temporali, scollegare il prodotto dalla presa elettrica per prevenire danni causati da sovratensioni e fulmini.
- Non inserire oggetti o liquidi all'interno del dispositivo o delle periferiche. In caso di contatto accidentale con liquidi, scollegare immediatamente il prodotto e contattare un centro di assistenza.
- Ogni anomalia di funzionamento deve comportare lo spegnimento del dispositivo e la segnalazione al servizio di assistenza.

Danni all'udito

L'uso prolungato di cuffie o auricolari ad alto volume può causare danni permanenti all'udito. Per ridurre il rischio:

- Limitare il tempo di utilizzo a volumi elevati.
- Abbassare il volume qualora non si riescano a percepire suoni o voci nelle vicinanze.

Requisiti ambientali

- Durante i temporali o in caso di inutilizzo prolungato, scollegare il prodotto dalla rete elettrica per prevenire danni da sovratensioni.
- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sul riciclaggio dei rifiuti elettronici.

Avvertenze generali

- Non collocare il prodotto in prossimità di apparecchiature elettriche che emettono campi elettromagnetici intensi (televisori, grandi motori elettrici, trasformatori).
- Non intervenire personalmente sui componenti del dispositivo. Per aggiornamenti o riparazioni, rivolgersi a personale autorizzato o al rivenditore di fiducia.
- Oggetti piccoli o parti della confezione possono rappresentare un rischio di soffocamento: conservare il prodotto e la confezione lontano dalla portata dei bambini.

ENG

Safety Instructions

- Use the device only for its intended purposes and in accordance with the instructions in the manual.
- Avoid using the device in extremely humid, dusty, or extreme temperature environments. Do not use the product near water or in damp areas to prevent malfunctions or electric shocks.
- Ensure the cable is not damaged, twisted, pinched, or subjected to excessive tension. Do not pull on the cable to disconnect it from the socket.
- Do not place heavy objects on the cable or the device. Place the device on stable, flat surfaces to prevent it from falling.
- Keep the device and cables out of the reach of children and pets to prevent risks of strangulation, chewing, or improper use.
- Do not disassemble, repair, or replace parts of the device. Repairs must be carried out exclusively by authorized service centers.
- Do not insert objects or liquids into the device to avoid short circuits, fires, or electric shocks.
- Keep ventilation openings clear to ensure proper airflow and prevent overheating.
- Use only adapters and sockets that comply with local electrical standards. Do not overload electrical outlets by using too many plugs or multiple adapters.
- During thunderstorms or extended periods of non-use, disconnect the device from the power supply to prevent damage from power surges.
- Dispose of the product and batteries in accordance with local regulations on electronic waste recycling.

Cleaning the Device

- Disconnect the device from the power supply before cleaning. Use a dry cloth for external cleaning. Do not use liquids, spray products, or aggressive detergents.

Battery Replacement

Some devices may contain internal batteries that require special attention:

- Do not expose the batteries to temperatures above 60°C or direct sources of heat.
- Do not disassemble, recharge, puncture, or throw the batteries into fire or water.
- Replace the batteries only with compliant models recommended by the manufacturer.
- Dispose of batteries in accordance with local regulations, using dedicated collection systems.

Hearing Damage

- Prolonged use of headphones or earphones at high volumes can cause permanent hearing damage. Limit the time of use at high volumes and lower the volume if you cannot hear nearby sounds or voices.

General Warnings

- Do not place the product near heat sources, direct sunlight, or equipment that emits strong electromagnetic fields (e.g., televisions, electric motors, transformers).
- Do not attempt to service or replace device components yourself. For updates or repairs, contact your retailer or authorized personnel.



- Small objects or parts of the packaging can pose a choking hazard: keep the product and packaging out of the reach of children.